

Synchronlock-Austausch

Ausgangslage:

Der Wagen ist zusammengeklappt und das Synchronlock ist sichtbar.

Demontage:

Entfernen Sie die Schrauben welche sich links und rechts am Rohr befinden.

Hinweis:
Bolzen in der Mitte
muss nicht demontiert
werden



Der zweiteilige Synchronlock kann nun auf beiden Seiten herausgezogen und durch den neuen ausgetauscht werden.

Anschliessen die entfernten Schrauben wieder in der richtigen Position montieren und festschrauben.

